



Bringen Sie gemäß Skizze die Bohrungen
an der Wand für die Dübel an.
4 x Bohrung für den Briefkasten

Setzen Sie die mitgelieferten Distanzstücke
mit dem aufgebrachten doppelseitigem
Klebeband hinter die Bohrungen
auf der Kastenrückseite und schrauben
anschließend den Briefkasten fest.

