

Befestigung der Front- und Rückplatte

Nachdem Sie erfolgreich den Durchwurfschacht im Mauerwerk installiert haben, erfolgt die Befestigung der Front- und Rückplatte mithilfe der mitgelieferten acht Rändelschrauben.

Die beiden Platten sind komplett für die Endmontage vorbereitet.

Schliessen Sie zuerst die benötigten Kabel an der vorinstallierten Elektronik an bzw. installieren Sie Ihre schon vorhandene Elektronik an der Frontplatte.

1. Schieben Sie die Front- und Rückplatte mittig auf den Schacht. Der Schacht muss sich zwischen den beiden Haltewinkel befinden.
2. Schrauben Sie die Rändelschrauben in die dafür vorgesehenen Löcher. Diese befinden sich hinter der Tür bzw. der Einwurfsklappe sowohl oben, als auch unten. Schrauben Sie diese nur locker an.
3. Drücken Sie die Deckplatten fest gegen Ihre Hauswand/Mauer, damit die Gummidichtung fest aufliegt. Schrauben Sie dann die acht Rändelschrauben fest an.
4. Ihre Durchwurfanlage ist nun fertig installiert und einsatzbereit.

