



Artikel-Nr.: 1249-600E-UP
Hersteller: Grothe



Funkgong Empfänger MISTRAL AP + Funksender UP - für mechanische Taster

Mit dem MISTRAL Funkgong Empfänger + Funksender werden klassische verdrahtete Klingelanlagen zu einer Funkklingelanlage modernisiert, ohne den Klingeltaster an der Haustüre ändern zu müssen. Passend für viele unserer Klingeln und Briefkästen. Dieses Set ist für 1 Klingeltaster geeignet (pro Empfänger bis 20 Taster/Funksender UP möglich). Für jede weitere Partei ist ein weiteres Set zu verwenden.

• Funkgong Empfänger AP Typ: GROTHE Mistral Serie

- Zur Auputzmontage geeignet.
- Abmessungen Empfänger: 180 x 140 x 50 mm (BHT)
- Spannungsversorgung: 4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C (nicht im Lieferumfang)
- Spannungsversorgung extern: 8 - 12 V AC / DC
- Farbe: Grau / 12 wechselbare Motive
- Lautstärke: Max. 86 dB(A) einstellbar
- Anzahl Melodien: 16 polyphone Melodien
- Frequenz: 868,35 MHz
- Blitzlicht: LED
- Rufunterscheidung: 17-fach
- Anzahl koppelbarer Sender: 20
- Rufarten: Zentral-, Individual-, Matrixruf

• Funksender UP Typ: GROTHE Mistral Serie

- Abmessungen Funksender: 42 x 40 x 12 mm (BHT)
- Spannungsversorgung 12 V DC oder 1 Batterie CR 2450 (nicht im Lieferumfang)
- Frequenz: 868,35 MHz
- Schutzart: IP20 (im geschützten Bereich zu montieren)
- **150 Meter Reichweite**
- Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 150 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong.

• 12 wechselbare Designmotive

- Im Set enthalten sind 12 verschiedene Motive, mit denen Sie das Aussehen Ihres Mistral 600 verändern können.

• 16 polyphone Melodien

- Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren Mistral 600 ganz flexibel.

• Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

- Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 20 Funkklingeltaster können angelernt und 17 können mit einem individuellen Ruftönen versehen werden.

• Optisches LED-Signal

- Aktivieren Sie zusätzlich zum Ruftönen das helle LED-Blitzlicht als optische Signalisierung.

• Anzeige niedriger Batteriestand

- Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Die Montage

1. MISTRAL Funksender in einer Unterputzdose oder dem Funktionskasten hinter dem bestehenden Klingeltaster installieren
2. MISTRAL Funksender mit dem Funkgong Empfänger koppeln
3. Durch betätigen des bestehenden Klingeltasters sendet der Funksender ein Signal zu dem Funkgong Empfänger.

Hinweise

- Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Anschluss technik: Funk

Höhe in cm: 14,0

Breite in cm: 18,0

Tiefe in cm: 5,0