SICHERHEITSNAMENSSCHILD MAXAV1



WECHSELN ODER BESCHRIFTEN DES NAMENSSCHILDES

Zum Öffnen des Namensschildes benötigen Sie einen speziellen Schlüssel, dieser liegt im Servicepack Ihrer Briefkastenanlage bei. Stecken Sie den Schlüssel in den Zwischenraum neben dem Namensschild. Beim Herausziehen springt das Namensschild auf und die Namensschildeinlage kann entnommen und beschriftet werden.

Schlüssel kann bei Verlust nachbestellt werden: Artikel 23157

