

# Bramka domofonowa IP Gira do mobilnej komunikacji domofonowej (2. generacji) | 20 licencji

Numer artykułu 1248-2621-99



## Opis produktu

### Bramka domofonowa IP Gira do mobilnej komunikacji domofonowej (2. generacji)

Bramka domofonowa IP Gira sprawia, że obsługa domofonu jest jeszcze wygodniejsza i bardziej elastyczna. Za pomocą jednego urządzenia system domofonowy można podłączyć do smartfona, tabletu lub komputera, a także do Gira G1 lub Gira Control Client za pośrednictwem sieci. Urządzenia stają się centrami komunikacyjnymi i mogą być używane wszędzie tam, gdzie dostępne jest połączenie sieciowe lub WLAN. Bramka domofonowa IP jest instalowana jako urządzenie REG w szafie sterowniczej i konwertuje sygnały z systemu domofonowego Gira na poziom protokołu sieciowego (IP). Uruchomienie jest proste dzięki interfejsowi sieciowemu. W przypadku dostępu podczas podróży komunikacja jest szyfrowana za pomocą zintegrowanego bezpiecznego dostępu do danych, który jest również stosowany w Gira S1.

#### TKS mobile

W podróży lub w domowej sieci WLAN: Dzięki Gira TKS mobile, Gira zapewnia prawdziwą atrakcję dla mobilnego dostępu do systemu domofonowego. Komunikacja między smartfonami z systemami iOS i Android a bramką IP systemu domofonowego jest szyfrowana dzięki zintegrowanemu bezpiecznemu dostępowi do danych. Gwarantuje to maksymalne bezpieczeństwo.

#### Funkcje

Early Media, połączenia grupowe i wielokrotnie nagradzany interfejs Gira zapewniają, że wiesz, kto jest przy drzwiach, nawet gdy jesteś w ruchu. W pierwszej wersji obrazy są aktualizowane dwa razy na sekundę. Dzięki Early Media możesz zobaczyć, kto stoi przed drzwiami, zanim rozpocznie się połączenie. Niechciane połączenia należy więc do przeszłości.

#### Prosta konfiguracja

Konfiguracja odbywa się jak zwykle za pośrednictwem przeglądarki internetowej bramki DCS-IP. Ponadto wymagana jest rejestracja i przyporządkowanie za pośrednictwem portalu Gira. Nie są zapisywane żadne pliki audio ani wideo. Dzięki aplikacji systemu domofonowego Gira wywołania od drzwi są widoczne na mobilnym urządzeniu końcowym, w razie potrzeby można mówić i bezpiecznie otwierać drzwi. Jeśli aplikacja nie jest aktywna w tle, np. po ponownym uruchomieniu mobilnego urządzenia końcowego, wywołanie od drzwi nadal dociera do użytkownika. Oczekujące wywołanie od drzwi jest również zgłaszane za pośrednictwem powiadomienia push, nawet gdy aplikacja systemu domofonowego Gira jest "nieaktywna/zamknięta". Zwiększa to również moc baterii mobilnego urządzenia końcowego. Aby odebrać wywołanie od drzwi, mobilne urządzenie końcowe nie musi być odblokowane.

#### Komunikator TKS

- Dzięki oprogramowaniu "DCS Communicator" dostępne na rynku komputery i urządzenia operacyjne oparte na komputerach PC mogą być używane jako stacje domowe za pośrednictwem połączenia sieciowego.
- DCS Communicator oferuje wszystkie funkcje stacji domowej wideo, takie jak odbieranie połączeń, przełączanie oświetlenia (w połączeniu z aktorem przełączającym) lub otwieranie drzwi.
- Komputer uruchamiający musi być wyposażony w aktualny przegląd (np. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome).
- Połączenie z HomeServer lub FacilityServer za pośrednictwem wtyczki umożliwia wyświetlanie w interfejsie Gira.
- Moduły logiczne mogą być wykorzystane do realizacji nowych opcji aplikacji, takich jak kontrola dostępu za pośrednictwem produktów Gira Keyless In.

## Dane techniczne

**Napięcie znamionowe:** 24 V DC

**Pobór mocy w trybie wywołania:** 5,0 W

**Pobór mocy w trybie gotowości:** 1,6 W

**Złącza zasilania:** 2 x zacisk śrubowy

**Złącza magistrali 2-przewodowej OUT:** 2 x zacisk śrubowy

**Połączenia magistrali 2-przewodowej IN:** 2 x zacisk śrubowy

**Połączenie sieciowe:** 1 x RJ45, 10/100 Mbit

**Obsługiwana rozdzielczość:** CIF ze standardowej rozdzielczości obrazu

**Temperatura otoczenia:** -5 °C do +50 °C

## Uwagi

- W przypadku modeli licencyjnych należy pamiętać, że DCS Communicator można zainstalować na dowolnej liczbie urządzeń końcowych. Liczba określona w modelu licencyjnym wskazuje jedynie liczbę komunikatorów DCS zarejestrowanych w tym samym czasie.
- Zasilacz do komunikacji domofonowej jest również wymagany do zasilania bramki DCS-IP.
- Bramka DCS-IP jest uruchamiana za pośrednictwem interfejsu internetowego. W celu uruchomienia za pośrednictwem interfejsu sieciowego komputer musi być wyposażony w aktualny przegląd (np. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).
- Integracja dostępnych na rynku zewnętrznych kamer IP w standardzie H.264 (wszystkie profile).

## Wymiary

**Szerokość w mm** 108 (6TE)

**Wysokość w mm** REG

**Głębokość w mm** 65,0

**Waga w kg** 0,2

## Wi?cej zdj??

