

# Gira Wohnungsstation AP Anthrazit 125028 | Anthrazit

Artikelnummer 1250.5



## Produktbeschreibung

### Wohnungsstation AP

Wohnungsstation Freisprechen als vormontierte Einheit zur Aufputz-Montage.

- Komplett vormontierte Wohnungsstation Aufputz, dadurch schnelle und saubere Installation.
- Designvielfalt durch Integration in das Schalterprogramm, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von T&uuml;rkommunikation und Elektroinstallation.
- Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen.
- Einfache Montage durch steckbare Schraubklemmen auf der Montageplatte. Die Kontaktierung zur Wohnungsstation erfolgt beim Aufstecken der Wohnungsstation auf die Montageplatte.
- Einfache Demontage der Wohnungsstation bei Renovierungsarbeiten.
- Befestigungs- & umlcher f&uuml;r die Montage.
- Signal- & umlbertragung und Versorgung der Wohnungsstation & umlber verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
- Parallelschaltung von bis zu drei Wohnungsstationen m&ouml;glich (bei Spannungsversorgung & umlber 2-Draht-Bus).
- Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
- Ruf- & umlunterscheidung zwischen T&uuml;r- & umlrruf, Internruf und Etagenruf.
- Auswahl von f&uuml;r verschiedenen Ruf- & umlrmelodien, die einzelnen Ruftasten individuell zugeordnet werden k&ouml;nnen.
- Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-ger&uuml;uschunterdr&uuml;ckung).
- Durchsetzfunktion bei lauten Umgebungsger&uuml;uschen w&uuml;hrend der Sprechverbindung.
- Mith- & umlrsperre.
- Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige.

**Die Bedientasten der Wohnungsstation AP steuern die folgenden Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz-Schaltaktor:**

- Schalten von Licht und anderen Funktionen.
- Ansteuerung des T&uuml;r- & umlffners.
- Einstellen der Ruf- & umlrmelodie.
- Ruf- & umlrein- und ausschalten.
- Ruf- & umlannahme.
- Aktivierung der Durchsetzfunktion.
- Einstellung von Ruf- & uml- und Sprechlautst&uuml;rke.

## Technische Daten

**Spannungsversorgung:** 26 V DC & plusmn 2 V (Busspannung)

**Anschl&uuml;sse:**

- 2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus
- 2 Schraubklemmen Etagenruftaster

**Temperaturbereich:** -5 & degC bis +50 & degC

## Hinweise

- Montage ohne Abdeckrahmen m&ouml;glich.
- Bei Montage mit System&nbsp;55 oder den Schalterprogrammen FI&uuml;schalter und E22 ist ein Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg erforderlich.
- Bei der Montage auf eine Ger&uuml;tedose ist ein Abdeckrahmen erforderlich
- Mit dieser Komponente ist der Aufbau von T&uuml;r- & uml;rkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern m&ouml;glich (z.&nbsp;B. 1&nbsp;Einbaulautsprecher, 5&nbsp;Erweiterungsmodul f&uuml;r Einbaulautsprecher, 68 x Wohnungsstation AP).

## Produkteigenschaften

**Anschluss- & umlstechnik** 2-Draht

**Montageart** Aufputz

## Abmessungen

**Breite in mm** 55  
**Höhe in mm** 127  
**Tiefe in mm** 20,0  
**Gewicht in kg** 1