

# Funksender UP - MISTRAL - für mechanische Taster

Artikelnummer 1249-SE06



## Produktbeschreibung

### Funksender UP - MISTRAL - für mechanische Taster

Zur Erweiterung des Funkgong 1249-600E-UP um weitere Taster z.B. Vordertür und Gartentor.

- **Funksender UP Typ: GROTHE Mistral Serie**
- Spannungsversorgung 12 V DC oder 1 Batterie CR 2450 (nicht im Lieferumfang)
- Frequenz: 868,35 MHz
- Schutzart: IP20 (im geschützten Bereich zu montieren)

#### Die Montage

- 1. MISTRAL Funksender in einer Unterputzdose oder dem Funktionskasten hinter dem bestehenden Klingeltaster installieren
- 2. MISTRAL Funksender mit dem Funkgong Empfänger koppeln
- 3. Durch betätigen des bestehenden Klingeltasters sendet der Funksender ein Signal zu dem Funkgong Empfänger.

#### Hinweise

- Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

## Abmessungen

Breite in mm 42

Höhe in mm 40

Tiefe in mm 12

## Weitere Bilder

